


Ribetec®

Impresora de escritorio de Transferencia Térmica RT-425TT

¡Recibe soporte en tu instalación inicial!



- 1.- Sigue los pasos de la guía de instalación básica.
- 2.- Identificas las medidas o códigos de tus etiquetas y ribbons originales Ribetec.

- 3.- Consulta y descarga los manuales, drivers y tutoriales en:

ribetec.com/productos/rt-425tt.

Si cuentas con MAC o SO especiales sugerimos agendar un soporte remoto o bien solicitar los tutoriales especiales en video

- 4.- Ingresas tú número de serie que se encuentra en la caja o en la parte inferior del equipo y sigue los pasos para agendar tu cita.

soporte.ribetec.com

- 5.- El ingeniero programara un soporte previa cita con “Anydesk”
<https://anydesk.com/en/downloads> para ayudarte sin costo a instalar paso a paso y configurar tu impresora por primera ocasión.

En nuestra pagina web encontraras:



- Puntos de venta de consumibles en tu ciudad:
ribetec.com/comprar
- Software de diseño de etiquetas y código de barras Bartender Ultra Lite.
- Liga de descarga de Text2 Barcode para automatizar la impresión de etiquetas de Mercado Libre y etiquetas de páginas web.
- Liga de descarga de PDF Label Cut para la impresión de plantillas de etiquetas de formato PDF.

Ribetec®

Guía de Instalación Rápida para RT-425TT


Tutorial en Youtube 
“Ribetec RT-425TT”

Generalidades de la impresora:



Instalación de impresora:


- 1.- Desempaque su impresora y retire las cintas de seguridad.
- 2.- Conecte la impresora con el cable USB a su computadora.
- 3.- Conecte su fuente de alimentación al conector y a su toma de corriente de 110V o 220V.



Nota: No encender hasta tener primero conectada la fuente de alimentación.


Colocación de etiquetas:

- 1.- Inserta tus etiquetas al eje plástico. Opcional utilizar las guías de centrado en el eje para que las etiquetas queden centradas en caso de ser un rollo pequeño.
- 2.- Abre la tapa superior jalando las pestañas de apertura de la cubierta superior al mismo tiempo.
- 3.- Coloque el eje de plástico con el rollo de etiquetas en el montaje del rollo.



4.- Presione el botón de apertura del cabezal de impresión para abrir el mecanismo del cabezal de impresión.

5.- Alimente el lado de impresión de papel hacia arriba, por debajo de la barra tensora de papel y sensor de papel, y coloque el borde delantero de la etiqueta en el rodillo. Mueva las guías de material para que se ajusten al ancho de la etiqueta.




6.- Cierre la tapa superior sin dejarla caer y asegúrese de que las pestañas de apertura cierren bien dando un poco de presión en ambas desde la tapa superior.

7.- Encienda su impresora en el interruptor de encendido.

Colocación de ribbon:

- 1.-Inserte el centro de cartón del ribbon en el rebobinador de ribbon y alinee a lado izquierdo las muescas y móntelo en los radios.
- 2.-Presione el botón de apertura del cabezal de impresión, e inserte el Ribbon alineando a lado izquierdo y móntelo en los radios.
- 3.-Gire el rebobinador del Ribbon hasta que el Ribbon esté completamente enrollado y la sección negra cubra el cabezal de impresión.
- 4.- Presione hacia abajo para cerrar el cabezal de impresión, de acuerdo con la dirección que indican las flechas en la imagen. Para garantizar la calidad de impresión, verifique y asegúrese de que el cabezal de impresión esté completamente cerrado.



RT-425TT

Política de Garantía

Su equipo Ribetec RT-425TT cuenta con 2 tipos de garantías:

Estandar: Utilizando materiales originales Ribetec o terceros

- Garantía de 2 años en defectos de fábrica exceptuando piezas de desgaste.
- Garantía de 6 meses o 12km, lo que suceda primero en cabeza térmica, platen roller y fuente de alimentación.

Premium: Utilizando solo materiales originales Ribetec

- Garantía de 2 años sin limite de kilometros.
- Garantía de 12 meses o 24 km, en cabeza térmica, platen roller y fuente de alimentación.

Más detalles en ribetec.com/garantia

Adicional contamos con nuestro "Programa de Retorno Ribetec" que te permite actualizar tus dispositivos Ribetec con un descuento especial y asegurar una correcta disposición de los equipos antiguos.

¿Cómo funciona el Programa de Retorno Ribetec?
ribetec.com/reemplazo

Soporte Plus +

Sí usted adquiere en todo momento consumibles originales marca Ribetec usted es candidato para recibir un **soporte prioritario sin costo:**

- Soporte ilimitado con un experto en horarios de oficina, previa cita en soporte.ribetec.com
- Ayuda en la instalación en nuevos equipos marca Ribetec y en otras PC's.
- Atención vía remota, telefónica, correo y Whatsapp
- Actualizaciones y mejoras.
- Mano de obra sin costo en reparación de equipo.
- Diagnóstico de equipo sin costo.
- Asesoría en códigos de barras.

